

לוח אחזקה מונעת

אוונסיס ZRT 272 (מנוע: 3ZR-FAE, תיב"ה: CVT- K111)

תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון או החלפה. R = החלפה או סיכה. C = ניקוי

חודשים (בין טיפולים)	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	תדירות אחזקה X 1000 ק"מ	
											פרטי אחזקה	
חלקי מנוע												
I: 12, I: 72	בדוק לראשונה לאחר 105,000 ק"מ ואז כל 15,000 ק"מ										רצועת הינע	
R: 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע	
R: 12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מסנן שמן מנוע	
I: 24	I		I		I		I		I		צינורות גמישים מע' קירור וחימום וחיבוריהם	
I: 24	בדיקה כל 30,000 ק"מ, תחילה החלף ב-160,000 ק"מ ואח"כ כל 80,000 ק"מ										נוזל קירור מנוע	
I: 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צינורות פליטה ותומכיהם	
החלף כל 90,000 ק"מ, אפשרי להחליף כל 100,000 ק"מ												מצתים
R: 60						R					מסנן דלק	
I: 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מצבר	
R: 48, I: 12	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	מסנן אוויר	
I: 24	I		I		I		I		I		צינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק	
I: 36		I			I			I			מסנן פחם	
שלדה ומרכב												
I: 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	דושת בלם ובלם חניה	
I: 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צלחות בילום ודיסקיות בלם קידמי ואחורי	
R: 24, I: 12	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	נוזל בלמים	
החלף לאחר 200,000 ק"מ												משאבת וואקום למגבר בלם
I: 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צינורות בלמים גמישים וקשיחים	
I: 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	תיבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה	
I: 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק	
I: 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	שרוולי גומי לציריות	
I: 24	I		I		I		I		I		שמן תיב"ה אוטומטית	
I: 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מתלים- קידמי, אחורי	
I: 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צמיגים ולחץ ניפוח	
I: 12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	אורות, צופר, מגבים, מתיזים	
R: 24, C: 12	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	מסנן מיזוג אוויר	
I: 24	I		I		I		I		I		בדיקת חלודה	

טבלת נוזלים שמנים

כמות	סוג הנוזל	
4.2 ליטר	SM או API:SL	שמן מנוע
כמות מלאה 9.1 ליטר	TOYOTA CVTF TC	שמן גיר ודיפרנציאל
6.2 ליטר	SLLC TOYOTA	נוזל קירור
	DOT4 או SAE J1703	נוזל בלמים

4

אחזקה וטיפולים