

לוח אחזקה מונעת

פריוס NHW20

מקרא סימני פעולות אחזקה: I – בדיקה, תיקון או החלפה לפי הצורך, R – החלפה או סיכה.

חודשים (בין הטיפולים)	90	75	60	45	30	15	תדירות אחזקה 1,000 X ק"מ
							פרכי אחזקה
							חלקי מנוע
I:72							מרווחי שסתומים (האזנה למנוע)
I:12M ואז I:72M	בדוק לראשונה לאחר 105,000 ק"מ, לאחר מכן כל 15,000 ק"מ						רצועת הינע
R:12	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע
R:12	R	R	R	R	R	R	מסנן שמן מנוע
I:24	I		I		I		צינורות גמישים מערכת חימום, קירור וחיבוריהם
	החלפה כל 160,000 ק"מ ואז כל 80,000 ק"מ						נוזל קירור מנוע מסוג Supper LCC
	החלפה כל 160,000 ק"מ ואז כל 80,000 ק"מ						נוזל קירור ממיר
I:12	I	I	I	I	I	I	צינורות פליטה ותומכיהם
-	החלף כל 90,000 ק"מ						מצתים עם ראש פלאטניום או ארודיום
I:12	I	I	I	I	I	I	מצבר
R:48, I:24	I	I	R	I	I	I	מסנן אוויר
I:24	I		I		I		מכסה מיכל הדלק, צינורות דלק וחיבוריהם
							שלדה וגוף הרכב
I:12	I	I	I	I	I	I	דושת בלם ובלם חנייה
I:24	I		I		I		סנדלים ותופי בלם (חנייה)
I:12	I	I	I	I	I	I	רפידות ודיסקיות בלם (קדמיים+אחוריים)
I:12, R:24	R	I	R	I	R	I	נוזל בלמים DOT3
I:12	I	I	I	I	I	I	צינורות בלמים גמישים/קשיחים
I:12	I	I	I	I	I	I	גלגל הגה, מוטות הגה, תיבת הגה
I:24	I	I	I	I	I	I	שרוול גומי לצינורות
I:12	I	I	I	I	I	I	מחברים כדוריים ("תפוחים") ומכסי אבק
I:12	I	I	I	I	I	I	מתלים - קדמי ואחורי
I:48			I				שמן תיבת הילוכים אוטומטית WC
I:12	I	I	I	I	I	I	צמיגים ולחץ ניפוח
I:12	I	I	I	I	I	I	אורות, צופרים, מגבים ומתזים
	R		R		R		מסנן מזגן - סטנדרטי
I:12	I	I	I	I	I	I	בדיקת חלודה