

לוח אחזקה מונעת
ראב 4 ACA30

• מנוע IAZ-FE

- תדירות האחזקה לחלקים בלוח האחזקה היא לרכב הפועל בתנאים רגילים.
מקור: סימני פעולות אחזקה: 1 - בדיקה, תיקון או החלפה לפי הצורך R - החלפה או סיכה T - הידוק

חודשים (בין הטיפולים)	80	70	60	50	40	30	20	10	תדירות אחזקה
									פרט אחזקה
כל 48 חודשים	A				A				מרחווי שסתומים (1)
I:24	I		I		I		I		ראצעת הינע (3)
R:12	R	R	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע
R:12	R	R	R	R	R	R	R	R	מסנן שמן מנוע
I:24	I				I				צינורות גמישים מעורכות חימום וקרור וחיבוריהם (3)
	החלף כל 80,000 ק"מ								נזל קירור מנוע (2)
	החלף כל 100,000 ק"מ								צינורות פליטה ותומכיהם
I:24	I		I		I		I		מצתים

לוח אחזקה מונעת

ראב 4 ACA30

מקורא סימני פעולות אחזקה: 1 - בדיקה, תיקון או החלפה לפי האורך R - החלפה או סיכה T - הידוק

חודשים (בין הטיפולים)	80	70	60	50	40	30	20	10	תדירות אחזקה	
									מסנן דלק	מסנן אוויר
1:12	I	I	I	I	I	I	I	I		מאבר
R:96	R									מסנן דלק
1:24, R:48	I		I		R		I			מסנן אוויר
1:24	I				I					מכסה מיכל הדלק, צינורות דלק וחיבוריהם
1:24	I				I					מסנן פחם
שלדה וגוף הרכב										
1:6	I	I	I	I	I	I	I	I		דושת בלם ובלם חניה
1:12	I		I		I		I			רפידות ודיסקיות בלמים אחוריים
1:6	I	I	I	I	I	I	I	I		רפידות ודיסקיות בלמים קדמיים
1:6, R:24	R	I	I	I	R	I	I	I		נוזל בלמים

לוח אחזקה מונעת
ראב 4 ACA30

מקרא סימני פעולות אחזקה: 1 - בדיקה, תיקון או החלפה לפי האורך R - החלפה או סיכה T - הידוק

חודשים (בין הטיפולים)	80	70	60	50	40	30	20	10	תדירות אחזקה	
									פנטי אחזקה	תדירות אחזקה
1:12	I		I		I		I			צינורות בלמים גמישים וקישוחים
1:6	I	I	I	I	I	I	I	I		נוזל הגה כוח
1:6	I	I	I	I	I	I	I	I		גלגל הגה, מוטות, תיבת הגה
T:24	IT		T		T		T			גלי הינע הידוק ברגים
1:12	I		I		I		I			מתבררים כדוריים ("תפוחיים") ומכסי אבק
1:24	I		I		I		I			שחוויל גומי לצינורות
T:24	T		T		T		T			ציריות הידוק ברגים
1:6, R:24	R	I	I	I	R	I	I	I		שמן דיפרנציאל קדמי ואחורי
1:24	I				I					שמן תיבה"ל אוטומטית
1:12	I		I		I		I			מתלים - קדמי ואחורי

לוח אחזקה מונעת

ראב 4 ACA30

מקור: סימני פעולות אחזקה: 1 - בדיקה, תיקון או החלפה לפי האורך R - החלפה או טיכה T - הידוק

חודשים (בין הטיפולים)	תדירות אחזקה										כמות נוזל קירור למזגן
	80	70	60	50	40	30	20	10	פרט אחזקה	פרט אחזקה	
6:1	I	I	I	I	I	I	I	I			צמיגים ולחץ ניפוח
12:1	I	I	I	I	I	I	I	I			כל האורות, צופר, מגבים ומתזים
36:R	R		R		R		R				מסנן אוויר מזגן
12:1	I		I		I		I				כמות נוזל קירור למזגן
	בדוק כל 10 שנים										כריות אוויר

1. בדוק ניקיון מהשסתומים ורעידות מנוע וכוון לפי האורך.
2. לאחר 160,000 ק"מ ללא הגבלת זמן ואחר כך כל 80,000 ק"מ.
3. לאחר 80,000 ק"מ או 48 חודשים בדוק כל 20,000 ק"מ או 12 חודשים
4. לאחר 80,000 ק"מ או 48 חודשים בדוק כל 20,000 ק"מ או 12 חודשים