

**לוח אחזקה מונעת**

אורים

מקרא סימני פעולות אחזקה: ו - בדיוקה, תיקון או החלפה לפי האורך, ר - החלפה או סיכה.

| חודשים<br>(בין הטיפולים)   | 120   | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | תדירות אחזקה<br>1000 x ק"מ | פרטי אחזקה                            |
|--|---|-----|----|----|----|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|
|  |   |     |    |    |    |    |    |    |                            | <b>חלקי מנוע</b>                      |
| 1:72<br>לאחר מכן כל 12 חודש  | בדוק לראשונה לאחר 105,000 ק"מ, לאחר מכן כל 15,000 ק"מ |     |    |    |    |    |    |    |                            | ראעות הינע                            |
| 1:72   |   |     |    |    |    |    |    |    |                            | כוונן שסתומים                         |
| R:12   | R   | R   | R  | R  | R  | R  | R  | R  |                            | שמן מנוע                              |
| R:12   | R   | R   | R  | R  | R  | R  | R  | R  |                            | מסנן שמן מנוע                         |
| 1:24   | I   |     | I  |    |    |    | I  |    |                            | צינורות מערכת חימום, קירור וחיבוריהם  |
|  | I   |     | I  |    |    |    | I  |    |                            | נודל קירור מנוע                       |
| החלפה ראשונה לאחר 160,000 ק"מ ללא הגבלת זמן לאחר מכן כל 80,000 ק"מ |   |     |    |    |    |    |    |    |                            |                                       |
| 1:12   | I   | I   | I  | I  | I  | I  | I  | I  |                            | צינורות פליטה ותומכיהם                |
| -  | החליף כל 90,000 ק"מ                                   |     |    |    |    |    |    |    |                            | מאתים                                 |
| 1:12   | I   | I   | I  | I  | I  | I  | I  | I  |                            | מצבר                                  |
| R:48, 1:24   | R   | I   | I  | I  | R  | I  | I  | I  |                            | מסנן אוויר                            |
| 1:24   | I   |     | I  |    | I  |    | I  |    |                            | מכסה מיכל הדלק, צינורות דלק וחיבוריהם |

| חודשים<br>(בין הטיפולים) | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | תדירות אחזקה<br>1000 x ק"מ           |
|--------------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|--------------------------------------|
| <b>שולדה ומוף הרכב</b>   |     |     |    |    |    |    |    |    |                                      |
| 1:12                     | I   | I   | I  | I  | I  | I  | I  | I  | דושת בלם ובלם תניים                  |
| 1:12                     | I   | I   | I  | I  | I  | I  | I  | I  | רפידות ודיסקיות בלם קדמיים ואחוריים  |
| 1:12<br>R:24             | R   | I   | R  | I  | R  | I  | R  | I  | נוזל בלמים                           |
| 1:12                     | I   | I   | I  | I  | I  | I  | I  | I  | צינורות בלמים גמישים/קשיחים          |
| 1:12                     | I   | I   | I  | I  | I  | I  | I  | I  | הגה, מוטות הגה, תיבת הגה             |
| 1:24                     | I   | I   | I  | I  | I  | I  | I  | I  | גמימות ציריות הנעה                   |
| 1:12                     | I   | I   | I  | I  | I  | I  | I  | I  | מתברלים כדוריים ("תפוחים") ומכסי אבק |
| 1:12                     | I   | I   | I  | I  | I  | I  | I  | I  | מתלים - קדמי ואחורי                  |
| 1:24<br>R:24             | R   |     | R  |    | R  |    | R  |    | שמן תיבת היילוכים רובוטית            |
| 1:12                     | I   | I   | I  | I  | I  | I  | I  | I  | צמיגים ולחץ ניפוח                    |
| 1:12                     | I   | I   | I  | I  | I  | I  | I  | I  | אורות, צופרים, מגבים ומתזים          |
| R:24                     | R   |     | R  |    | R  |    | R  |    | מסנן מערכת מיזוג אוויר               |
| 1:12                     | I   | I   | I  | I  | I  | I  | I  | I  | בדיקת חלודה                          |

1. בדוק נקישות מהסתממים ורעידות מנוע ומונן לפי האור.