

ZGR21 לוח אחזקה וורטו

מנוע: 3ZR-FAE תיב"ה CVT- K311

תדירות האחזקה היא לרכב בתנאי פעולה רגילים.

מקרא סימני פעולות אחזקה: I = בדיקה, תיקון, או החלפה. R = החלפה או סיכה. C = ניקוי

חודשים (בין טיפולים)	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	תדירות אחזקה X 10000 ק"מ	
											פרטי אחזקה	
חלקי מנוע												
בדיקה ב 72 ואז כל 12	בדוק לראשונה לאחר 105,000 ק"מ ואז כל 15,000 ק"מ.										רצועת הניע	
12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע
12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מסנן שמן מנוע
24	I		I		I		I		I			מערכת קירור וחימום 1*
	I		I		I		I		I			נוזל קירור מנוע
	תחילה החלף ב-160,000 ק"מ ואח"כ כל 80,000 ק"מ										החלפה	נוזל קירור מנוע
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צינורות פליטה ותומכיהם
	החלף כל 90,000 ק"מ											מצתים
96												מסנן דלק
	ללא תחזוקה											מצבר
I : 24 R : 48	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	I	מסנן אוויר
24	I		I		I		I		I			צינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק
24		I			I				I			מסנן פחם
שלדה ומרכב												
24	I		I		I		I		I			דוושת בלם ובלם חניה
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צלחות בילום ודיסקיות בלם קידמי
24	I		I		I		I		I			צלחות בילום ודיסקיות בלם אחורי
24	R		R		R		R		R			נוזל בלמים
	החלף לאחר 200,000 ק"מ.											משאבת וואקום למגבר בלם
24	I		I		I		I		I			צינורות בלמים גמישים וקשיחים
24	I		I		I		I		I			תיבת הגה, מוטות הגה, גלגל הגה
12	I		I		I		I		I			מחברים כדוריים (תפוחים) ומגיני אבק
24	I		I		I		I		I			שרוולי גומי לציריות
48			I				I					נוזל תה"ל רציפה
48			I				I					שמן דירנציאל קדמי
24	I		I		I		I		I			מתלים- קידמי, אחורי
12	I		I		I		I		I			צמיגים ולחץ ניפוח
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	אורות, צופר, מגבים, מתיזים
	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	מסנן אוויר מזגן
24	I		I		I		I		I			בדיקת חלודה

* 1 - בדוק שהמצנן והמעבה אינם חסומים כתוצאה של עלים, ליכלוך או חרקים ונקה במידת הצורך. כמו כן בדוק את חיבורי הצינורות מצב כללי של המערכת, התחמצנות וכו'...

טבלת נוזלים ושמינים

סוג הנוזל	מפרט	כמות בליטרים
שמן מנוע	API:SL או SM	4.2
שמן גיר ודיפ'	TOYOTA CVTF TC	7.7
נוזל קירור	(וורד) SLLC TOYOTA	6.2
נוזל בלמים	SAE J1703 or DOT4	